



SR-2000

De strooier waar je jarenlang op kunt vertrouwen

Beschrijving

Strooi egaal en efficiënt met de SR-2000, met instellingen die verspilling beperken. De roterende strooier verspreidt het product gelijkmatig. Met een capaciteit van 42 liter (22 kg) en een strooibreedte van 2 tot 6 meter bespaart de strooier je tijd omdat je hem niet vaak opnieuw hoeft bij te vullen. Bovendien wordt het duurzame roestvrijstalen frame ondersteund door grote wielen die geen sporen achterlaten tijdens het strooien.

Voordelen

- \\ Betrouwbare strooier - voor jarenlang gebruik
- \\ Robuust roestvrijstalen frame
- \\ Instellingen om verspilling te beperken

Hoe te gebruiken

Gebruik geen spreader voor het toedienen van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF). Een spreader kan de coating van de korrels beschadigen.

- 1 Gebruik de aanbevolen strooibreedte.
- 2 Test de strooihoeveelheid en het strooibeeld eerst op een klein oppervlak.
- 3 Resultaten kunnen afhangen van het weer, de staat van de strooier en de loopsnelheid.
- 4 Leeg, was, reinig en droog na elk gebruik.
- 5 Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur

Doseringen

Probeer het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal voordat u de dosering, de toepassing of andere variabelen wijzigt. Aangezien de omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met uw ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.